


OPIS czynności:

1. Sprawdzić wypoziomowanie krawędzi posadzki. Przewidzieć i wprowadzić niezbędne korekty grubości warstwy zaprawy cementowej (poz. 2), aby dno korytka ACO po ułożeniu było poziome lub ze spadkiem w kierunku odpływu.
2. Układanie kanału ACO Drain rozpocząć od korytka z odpływem (poz. 1).
3. Korytka (poz. 3) układać na warstwie zaprawy cementowej (np. PCC) kl. min. M20 (poz. 2) o grub. min. 0,5 cm.
4. Korytko wcisnąć w zaprawę i wypoziomować.
Uwaga: Nie wolno uderzać młotkiem bezpośrednio w korytko. Należy zastosować element pośredni np. płytę OSB, sklejkę o gr. 2,5 cm.
5. Przed zamontowaniem ostatniego korytka należy do niego przykleić masą uszczelniającą ściankę zamykającą.
6. Uszczelnienie styków korytek (poz. 4) wykonać przed wypełnieniem rowków pomiędzy kanałem a posadzką: Oczyszczyć, odtłuścić (np. Acetonem) i zagruntować powierzchnie rowków na fugę pomiędzy korytkami ACO.
Układać fugę szczelną, zgodnie z instrukcją Producenta, wypełnić rowek w korytku.
7. Materiały zalecane do uszczelnienia styków:
 - masa EUROLASTIC TC30 i EUROLASTIC-Primer S2, dostarczane przez firmę ACO Sp. z o.o.
 - masa Sikaflex PRO 3WF i Primer 3N firmy SIKA Poland Sp. z o. o.
8. Po zakończeniu uszczelniania styków korytek przeprowadzić próbę szczelności ciągu: zaślepić odpływ z kanału i napełnić kanał wodą do maksymalnej wysokości. Próba jest zakwalifikowana pozytywnie, jeśli nie stwierdzi się przecieków w ciągu 30min. od zakończenia napełniania kanału. W razie ich wystąpienia poprawić uszczelnienie i powtórzyć próbę szczelności.
9. Wykonać obudowę boczną korytka zaprawą cementową (poz. 5) do wysokości ok. 2cm poniżej krawędzi korytka. Po związaniu zaprawy wylać wypełnienie rowka zaprawą ekspandującą np. Ceresit CX15 (poz. 6) wg technologii Producenta.
10. Po wykończeniu posadzki oczyścić dno kanału ACO.

Nazwa rysunku Instrukcja montażu kanału parkingowego niskiego w rowku wykonanym w płycie garażu podziemnego.	Norma PN-EN 1433:2005	System ACO DRAIN: Multislot 150
	Klasa obciążenia A15 - C250 Przy zachowaniu warunków Instrukcji zabudowy ACO	 ACO Sp. z o. o. Łajski, ul. Fabryczna 5 Tel.: 0-48 22 76 70 500 05-119 Legionowo Fax: 0-48 22 76 70 513
Zmiany techniczne zastrzeżone		www.aco.pl